

## **Инструкция по настройке табло вызова ITBells-104**

Табло с интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала для отображения вызовов клиентов. Может одновременно отображать до 3-х вызовов. Во время вызова на дисплее отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHP.

Характеристики:

- Дисплей: отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHP
- Звуковая индикация: 12 различных мелодий
- Рабочая частота: 433 Mhz
- Радиус приёма сигнала: около 100 м в свободном пространстве
- Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
- Размеры:  $\approx 247 \times 159 \times 37$  мм

**Возможности:**

### **1. Одновременное отображение вызовов**

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов посредством различных двухзначных комбинаций буквенно-цифровых символов с обозначением последнего вызова крупным шрифтом.

### **2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме**

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

### **3. Установка различных мелодий**

Предусмотрена установка различных мелодий на каждую клавишу табло из 12 возможных.

### **4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала**

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала ITBells.

### **5. Легкость при настройке**

Легко программируется клавишами на центральной панели.

### **6. Простая установка** Табло монтируют на стену.

Настройки:

- Назначение кнопок:

FUN	функц ия	ESC	выход
ENT	ввод	DOWN	меньш е
MOVE	переме стить	UP	больш е

### • Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 3) Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена. 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

### □ Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11)
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2» 6) Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

### □ Длительность отображения на ЖК-дисплее

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F3»

- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3» 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

#### **□ Продолжительность звукового оповещения**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F4»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

\*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

#### **□ Настройка индивидуальных мелодий**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия)
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP, DOWN
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки)
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F5»

#### **□ Удаление привязанной кнопки из памяти**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F6»
- 3) Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер
- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления
- 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер
- 6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6» 7) Нажмите клавишу ESC для завершения.

#### **□ Реакция табло на кнопку «отмена вызова»**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F7»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F7» 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

#### **□ Регулировка громкости**

Громкость настраивается специальным регулятором находящимся с боку устройства.