

Инструкция по настройке табло вызова ITBells -106

Дисплей для отображения вызовов клиентов и интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала монтируется на стену. Во время вызова отображает буквенно-цифровые символы от 001 до 999 и ABCDEFHP. Одновременное отображение до 2-х вызовов. Работает со всем кнопками вызова ITBells.

Характеристики:

- Дисплей: отображает буквенно-цифровые символы от 001 до 999 и ABCDEFHP
- Рабочая частота: 433 Mhz
- Радиус приёма сигнала: около 100 м в свободном пространстве
- Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
- Размеры: \approx 247 x 159 x 37 мм

Возможности:

1. Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов посредством различных двухзначных комбинаций буквенно-цифровых символов с обозначением последнего вызова крупным шрифтом.

2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

3. Установка различных мелодий

Предусмотрена установка различных мелодий на каждую клавишу табло из 12 возможных.

4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала ITBells.

5. Легкость при настройке

Легко программируется клавишами на центральной панели.

6. Простая установка Табло монтируют на стену.

Настройки:

- Назначение кнопок:

Название	Изображение	Значение
FUN		функция
ENT		ввод
MOVE		переместить
ESC		выход
DOWN		меньше
UP		больше

- Регистрация кнопки

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN



, на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите клавишу  ENT до появления на дисплее «01» 3)

Нажмите клавишу



цифру, нажмите



следующий сегмент

UP , DOWN , чтобы изменить


кнопку MOVE чтобы перейти в

4) Когда нужный номер введен, нажмите



кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру.

Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.

5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC , на дисплее появится «F1»

6) Нажмите клавишу ESC . Регистрация кнопок завершена. 7)
Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

□ Выбор мелодии

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1» 

2) Нажмите клавишу UP  до появления «F2»


3) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «01»

4) Клавишами UP  DOWN  выберите желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11)

5) Нажмите клавишу  ENT до появления на дисплее «F2»

6) Нажмите клавишу  ESC. Выбор мелодии завершен


□ Длительность отображения на ЖК-дисплее


1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»

2) Используйте клавишу  UP до появления «F3»

3) Нажмите клавишу  ENT до появления на дисплее «20»

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN

 (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)

5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F3»


6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

□ Продолжительность звукового оповещения

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN



, на дисплее появляется «F1»


2) Используйте клавишу  UP до появления «F4»

3) Нажмите клавишу  ENT до появления на дисплее «01»

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN



(01-15) в секундах

5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F4»

6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

□ Настройка времени

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN



, на дисплее появляется «F1»

2) Используйте кнопку  UP до появления «F5»

3) Нажмите клавишу  ENT для входа в настройку времени 4) Для изменения времени

UP  , DOWN  , чтобы изменить

цифру, нажмите кнопку MOVE  чтобы перейти в следующий сегмент

5) Когда будет выставлено время, нажмите кнопку ENT после чего нажмите ESC для выхода в режим ожидания.

□ Удаление привязанной кнопки из памяти

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN





, на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите клавишу  UP до появления «F6»

3) Нажмите клавишу  ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер

4) Клавишами UP , DOWN  выберите желаемый номер для удаления

5) Нажмите клавишу ENT  для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий  минимальный зарегистрированный номер

6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»

7) Нажмите клавишу  ESC для завершения.

□ Реакция табло на кнопку «отмена вызова»

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN



, на дисплее появляется «F1»


2) Используйте клавишу  UP до появления «F7»

3) Нажмите клавишу  ENT до появления на дисплее «01»

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN



(выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»

5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F7»

6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

□ Регулировка громкости

Громкость настраивается специальным регулятором, находящимся с боку устройства.